

Válvulas de Controle de vazão e pressão

Solicite pelo código

B	V				
---	---	--	--	--	--

- R= para motor MLHP/R
- S= para motor MLHS
- M= para motor MLHM
- T= para motor MLHT

Sem código= conexão GAS 1/2 com parafusos M8 ou M10 para fixação

H= com furo passante para montar tipo modular

38= roscas G 3/8"

12= roscas G 1/2"

34= roscas G 3/4"

